

Verlegerichtlinien für jafo-HERMETIC AFM – Erdberührte Wände-

Der Untergrund muss besenrein sein, die Abdichtung muss aus einer Lage bestehen und die Auflagerflächen für die jafo-HERMETIC*AFM-Erdberührte Wände müssen mit dem jeweils verwendeten Klebeverfahren (jafo-HERMETIC*-Primer) benetzt verlegt werden. Die Verarbeitungstemperatur sollte - 5° C nicht unterschreiten.

Die jafo-HERMETIC® AFM-Erdberührte Wände wird in Bahnenbreite von links nach rechts verlegt – unten beginnend! -, vorher muss der jafo-HERMETIC® -Primer auf dem trockenen, besenreinen Untergrund aufgerollt werden (vollflächig!).

Nach ca. 2-5 Minuten Ablüftzeit kann die jafo-HERMETIC® AFM-Erdberührte Wände mit der Hand unter der Beachtung von mind. 50mm Überlappung montiert werden.

Für den oberen Bahnenabschluss verwenden Sie den jafo-HERMETIC®- Systemanschlussstreifen – es werden keine Anpressschienen benötigt.

Die jafo-HERMETIC® AFM-Erdberührte der Außenwandfläche, ist dann so an die Sockelabdichtung heranzuführen und mit ihr zu verkleben/verbinden, dass keine Feuchtigkeitsbrücken entstehen können.

Die jafo-HERMETIC® AFM-Erdberührte Wände wird an die Sockelabdichtung mit dem jafo-HERMETIC®-Systemanschlussstreifen verbunden.

Alle Ecken und Kanten etc. werden mit dem jafo-HERMETIC®-Systemanschlussstreifen verbunden.

Als Abdichtung von erdberührten Bauteilen DIN 18533-1+2 - Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen – Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser.

aBG Nr.: Z-72.4-9

Wichtiger Hinweis:

Der jafo-HERMETIC[®]-Primer muss vor der Anwendung kräftig aufgerührt werden! Bei der Anwendung von Porenbeton-/Gasbetonstein, muss der Stein mit dem jafoHERMETIC Primer <u>PLUS</u> benetzt werden! Dabei den Primer satt auftragen.

